


LORENA

сушка в верхнюю секцию



Комплектация:

- ① Решетка для чашек, 1 шт.
- ② Решетка для тарелок, 1 шт.
- ③ Поддон, 2 шт.
- ④ Крепления, 2 компл.

1. Выберите места расположения решеток для чашек и тарелок (1, 2) по своему усмотрению.
2. Установите пластиковые боковые крепления для сушки (4).
3. Зафиксируйте держатель для чашек (1) в смонтированные крепления до характерного щелчка. Для монтажа держателя для тарелок (2) необходимо предварительно расширить руками прутки держателя, далее - установить в крепления.
4. Вставьте пластиковые поддоны (3) в соответствующие пазы держателя, по одному на каждый уровень сушки.

Ширина фасада, мм	A, мм	B, мм	C, мм	Высота D, мм	Высота E, мм
500	465-485	263	257	51	144
600	565-585	263	257	51	144
800	765-785	263	257	51	144
900	865-885	263	257	51	144

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.

