

Рекомендации по эксплуатации и уходу за изделиями из дерева (лотки для ящиков, разделочные доски)

Сохранность и долговечность изделий в значительной мере зависит от правильной эксплуатации и ухода за ними.

1. Запрещается мойка изделий в посудомоечной машине.
2. Необходимо осуществлять уход за изделиями, протирая влажной тканью без использования абразивных и любых других агрессивных моющих средств. После ухода влажной тканью изделие протереть насухо мягкой ветошью или с помощью бумажных полотенец.
3. Рекомендуется размещать лоток на непитающей влагу поверхности (используйте внутри ящиков защитные резиновые коврики из ассортимента компании «Дуслар»). Чтобы не появилась плесень тщательно протирайте подложку лотков и досок.
4. Не рекомендуется ставить раскаленные, горячие металлические предметы на поверхность изделий, во избежание изменений цвета, текстуры и деформации поверхности.
5. Чтобы не повредить поверхность изделия не бросайте посуду и столовые приборы, укладывайте металлические приборы аккуратно.

Срок гарантийной эксплуатации деревянных лотков и разделочных досок составляет 12 месяцев с даты покупки.

Претензии по качеству в течение указанного срока должны направляться в точку (магазин) покупки, где приобретено изделие, с предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения покупки.

ВНИМАНИЕ (!) Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- природные неоднородности цвета и фактуры древесины;
- отклонения от размера +/- 5 мм;
- невыпадающие сучки до 20 мм в диаметре;
- прогиб до 1 % от большего габарита;
- микротрещины шириной до 0,5 мм;
- повреждение товара в ходе неверной эксплуатации, неаккуратного обращения или несоответствующего правилам ухода за изделием: повреждения от падения, перегрева, намокания и т.д.;
- естественные для эксплуатации изменения внешнего вида изделия: потёртости, царапины, сколы, вмятины и т. д.

С уважением и заботой о Вас, команда компании Duslar