







CITY

сетчатая выдвижная корзина для одежды





Размеры корзин
с направляющими
(ШхГхВ), мм

364-424*х475х215


464-524*х475х215

564-624*х475х215

* Гибкая регулировка ширины корзины с направляющими в диапазоне + 30 мм с каждой стороны с помощью металлического винта.


1. Разделите комплект роликовых направляющих на 2 части (B).

2. Установите направляющие (B) на боковые стенки корпуса согласно схеме присадки.




3. Сборка крепёжных аксессуаров:


- a. В пластиковую втулку (C) вставьте регулировочное колесо (D).




- b. Вставьте пластиковую втулку (C+D) узкой частью внутрь поллой металлической трубки, приваренной ко дну корзины (A).



- c. Крепежный цилиндр (E) вставьте в пластиковую втулку (C+D) таким образом, чтобы плоская часть крепежного цилиндра была расположена со стороны регулировочного колеса.



- d. С помощью болта (F), вставленного в отверстие на плоской части крепежного цилиндра, и гайки (G) привинтите корзину к ответной части направляющих.



4. Установите корзину (A) на направляющие, которые установлены на боковые стенки корпуса шкафа.

5. При необходимости отрегулируйте корзину по ширине с помощью регулировочного колесика.

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.