





ELITIUM / ЭЛИТИУМ




выдвижная брючница, шампань/бежевый



Комплектация системы:

А		Б		В		Г		
1 шт.		1 компл.		8 шт.			Ширина системы	Количество реек
							564 мм	6 шт
							764 мм	8 шт
							864 мм	9 шт
							964 мм	10 шт
Рама		Направляющие с декоративными накладками		Саморез		Рейка		

Необходимый инструмент:



8 (495) 150-75-96





duslar@duslar.biz




www.duslar.biz

1



Сделайте разметку боковин корпуса под направляющие, согласно заданным размерам.
*Рекомендуемая минимальная высота для брючницы, с учетом длины брюк.


2




Установите направляющие (Б), зафиксировав их саморезами (В).

3


УСТАНОВКА РАМЫ НА НАПРАВЛЯЮЩИЕ



3.1. Приложите раму тыльной стороной на направляющие.




3.2. Переместите раму под углом до конца направляющей.



3.3. Прижмите раму для фиксации липучки.

*Снизу пластиковые заглушки направляющих должны упираться в фасад рамы.

4



Установите рейки (Г) на раму. Система готова.

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.